

Istruzioni per sacchetti per lavatrice idrosolubili

1. Durante il riempimento, evitare il **contatto diretto** tra i capi bagnati o umidi e l'interno del sacchetto. Se i capi sono bagnati o umidi, si consiglia di avvolgerli in un panno o altro tessuto.
2. Per chiudere il sacchetto utilizzare **sempre** il nastro in dotazione che si scioglie immediatamente durante il lavaggio a freddo consentendo un'apertura del sacchetto senza alcun tipo di contatto (in particolare in presenza di macchie di sangue).
3. **Non annodare** il sacchetto, poiché il nodo impiega più tempo per sciogliersi e potrebbe ostacolare il lavaggio a bassa temperatura.
4. Inserire il sacchetto nella lavatrice.
5. Avviare il ciclo di **prelavaggio** o di **ammollo** solo con acqua, **senza aggiungere detersivo**.
6. Dopo un **trattamento con un colorante** (capi nuovi), scaricare l'acqua al primo lavaggio, poiché gli additivi del colorante potrebbero rallentare la dissoluzione del sacchetto.
7. Lasciare che l'acqua raggiunga la temperatura di 30 °C e aggiungere il **detersivo precedentemente diluito** con acqua, per evitare che alcune parti del sacchetto abbiano difficoltà a dissolversi a causa del contatto con il detersivo concentrato.
8. Evitare di riempire direttamente il sacchetto con **detersivo non diluito** o con **soda caustica**, poiché potrebbero compromettere le proprietà idrosolubili del sacchetto impedendogli di dissolversi.
9. **Conservare** i sacchetti nella confezione fino al momento dell'utilizzo e in un ambiente con una temperatura fino a 10 °C.

Il sacchetto inizia a dissolversi tra i 25 °C e i 30 °C e si scioglie completamente a partire dai 30 °C.

Non lascia residui nell'acqua e neppure tracce gelatinose, a condizione che non vi sia un contatto diretto come descritto al punto 8