

1. Beim Befüllen des Beutels bitte den **direkten Kontakt** zwischen der nass-feuchten Wäsche und dem Beutellinneren vermeiden. Bei nasser Wäsche wird die Nutzung von Tüchern oder Textilien empfohlen, in die diese Wäsche gewickelt wird.
2. Beim Schließen des Beutels bitte **immer** das beiliegende Band verwenden, das sich beim Kaltwaschen sofort auflöst und somit eine kontaktlose Öffnung des Beutels ermöglicht – insbesondere bei Verschmutzungen mit Blut.
3. Bitte den Beutel **nicht verknoten**, weil sich der Knoten nur schwer auflöst und daher für das Waschen bei niedriger Temperatur hinderlich sein könnte.
4. Den Beutel in die Waschmaschine einlegen.
5. Die Waschvorgänge des **Vorwaschens** bitte nur mit Wasser, **ohne Waschmittel** durchführen.
6. Das Wasser 30°C erreichen lassen und das zuvor mit Wasser **verdünnte Waschmittel** hinzufügen, um zu verhindern, dass Teile des Beutels durch direkten Kontakt mit dem konzentrierten Waschmittel in ihrer Auflösbarkeit beeinflusst werden.
7. Direktes Einfüllen von **unverdünntem Waschmittel** oder **Ätznatron** auf die Beutel vermeiden, da sonst diese Bereiche der Beutel in ihrer wasserlöslichen Eigenschaft beeinflusst werden können und sich gegebenenfalls nicht mehr auflösen.
8. Die Beutel bis zur Verwendung in der Verpackung und in einer Umgebung bis zu einer Temperatur >10°C **aufbewahren**.

Der Beutel beginnt sich zu zersetzen zwischen 25°C und 30°C und löst ab 30°C restlos auf. Er hinterlässt keine Rückstände im Wasser und auch keine Gallerte, vorausgesetzt es kommt zu keinem direkten Kontakt wie in Punkt 8 beschrieben