

Mode d'emploi des sacs à linge hydrosolubles

1. L'intérieur du sac ne doit pas entrer en **contact direct** avec du linge humide ou mouillé lors du remplissage. Si le linge est mouillé, l'envelopper p. ex. dans une serviette sèche avant de le mettre dans le sac.
2. **Toujours** utiliser le lien fourni pour fermer le sac. Celui-ci est en effet conçu pour se dissoudre dès le lavage à froid et ainsi libérer le linge sans qu'on ait besoin de le toucher. C'est important notamment lorsque le linge est souillé de sang.
3. **Ne pas nouer le sac**: le nœud mettrait du temps à se dissoudre, ce qui pourrait gêner le lavage à basse température.
4. Placer le sac dans le lave-linge.
5. Effectuer les cycles de **prélavage** et de **trempage** uniquement avec de l'eau, **sans ajouter de lessive**.
6. Après un **traitement colorant** (nouveaux vêtements), évacuer l'eau lors du premier cycle de lavage. Les additifs contenus dans le colorant pourraient en effet ralentir la dissolution du sac.
7. Attendre que l'eau atteigne 30°C avant d'ajouter la lessive, qu'il faut **préalablement diluer dans de l'eau**. Si des parties du sac entrent en contact avec de la lessive concentrée, elles risquent de ne pas se dissoudre correctement.
8. Eviter de verser **de la lessive ou de la soude caustique non diluée** directement sur le sac: les parties du sac qui sont entrées en contact avec ces produits risquent de voir leur fonction hydrosoluble perturbée et ne pourraient alors plus se dissoudre.
9. **Conserver** les sacs dans leur emballage jusqu'à leur emploi, dans un endroit où la température est supérieure à 10 °C.

Les sacs commencent à se décomposer à une température comprise entre 25 et 30 °C et à se dissoudre à partir de 30 °C. Ils ne laissent pas de gélatine ni aucun résidu dans l'eau, dans la mesure où les consignes indiquées au point 8 ont été respectées.